



STAL ELEKTRONIK d.o.o.

Tbilisijska ulica 89, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
ID številka: SI 79312837

tel: +38614233540, fax: +38614235167
e-mail: info@stal.si web: www.stal.si

CD tekst za vozila s CAN protokolom in BMW z I-BUS (ne dela na Peugeot CAN GW 100/300)

Postopek:

1. Priključite in pravilno povežite GW na avtoradijo.
2. Izklopite iz GW vse naprave (na GW naj NE BO priključen noben USB, niti AUX ali i-Pod).
3. Vključite radio, pritisnite tipko **CDC** in počakajte nekaj sekund, da se na displeju pojavi napis **CD5/Track99** (Aux_in kot izvor)
4. Pritisnite tipko **FF** za vsaj 10 sekund nato jo spustite. Na displeju se pokaže napis **Disc1** (ste v funkciji izbire teksta ON ali OFF).
5. Napis **Track1** pove, da je tekst **izključen**, druge številke (Track#) povejo, da radio lahko prikazuje tekst.
6. S tipko **Next track** izberite **Track2**. Če se ne izpiše Track2 in skoči nazaj na Track1, potem radio ne prikazuje teksta v povezavi z GW. Če napis **Track2 obstane**, pritisnite tipko **Next track** za nekaj sekund, da se izpiše AUX (če ne uspe, izberite Track3 ali 4) in "Radio title". S tem ste omogočili izpis teksta.
7. Nekatera vozila omogočajo prikaz teksta na več displejih v vozilu. Lahko izberete na katerem displeju bo prikazan tekst.
8. Pritisnite tipko Next track za določitev pozicije teksta. Ko ste izbrali pozicijo, dejanje potrdite s tipko FF. Lahko pa pritisnete tipko REW za izhod iz funkcije določitve teksta brez sprememb na radiu.
9. Če želite izključiti prikaz teksta, ponovite korake od 1 do 4 in izberite Track1.

Opozorilo: nekatera vozila imajo multifunkcijski displej in morate izbrati pravilen prikaz teksta (preko tipke MENU in določitev načina izpisa), da bo tekst sploh viden.

Svetujemo, da postopek izvajate počasi, brez prehitavanja korakov.

Ljubljana, dne 27.05.2009